



BLUETOOTH SPEAKER
OWI B12

Recomenda-se ler atentamente este manual do usuário e guardá-lo para referência futura.

Precauções:

1. É normal que o alto-falante esquente ao tocar ou carregar.
2. Desligue o alto-falante e desconecte-o de todos os dispositivos de áudio antes de limpá-lo. Não use álcool, benzeno ou outros produtos químicos para limpar o alto-falante.
3. Não jogue ou pise no alto-falante. Por favor, coloque-o na superfície da mesa quando estiver em uso.
4. Não coloque o alto-falante perto de objetos extremamente frios ou quentes.
5. Por favor, use os acessórios originais fornecidos por nós.
7. Não desmonte o alto-falante sem autorização.

Conteúdo:


- 1 Bluetooth Speaker OWI B12
- 1 Cabo auxiliar
- 1 Cabo de Carregamento USB tipo C
- 1 Guia rápido

Especificações:

Versão Bluetooth: 5.2
Nível à prova d'água: IP65
Entrada de tensão: DC5V/2A
Potência de saída: 15W*2 + 5W*2
Bateria: 3,7V/8800mAh
Dimensões do produto: 356x174x139mm
Peso produzido: 1,77kg

Resumo do Produto:

- ① Ligar/desligar
- ② Vol+ (próxima faixa)
- ③ Reproduzir/Pausar
- ④ Vol- (faixa anterior)
- ⑤ Emparelhamento
- ⑥ Luz indicadora de bateria
- ⑦ Saída USB
- ⑧ Porta de carregamento
- ⑨ Reiniciar
- ⑩ AUX
- ⑪ Microfone



Funções:

- 1. Carregamento:** Carregue totalmente o alto-falante por cerca de 4 horas antes do primeiro uso. (A luz indicadora fica vermelha durante o carregamento e ficará verde depois de totalmente carregada.) Use o cabo de carregamento original para conectar ao adaptador de energia (≥DC5V/2A) para carregar.
- 2. Ligar/Desligar:** Pressione e segure o botão liga/desliga até que a luz indicadora azul pisque, então solte o botão liga/desliga , o alto-falante liga com um tom de alerta.
- 3. Emparelhamento Bluetooth:** Depois de ligado, a luz indicadora azul continua piscando rapidamente. Em seguida, abra a função Bluetooth do seu smartphone, procure e escolha "Lity-OWI-120". Após o pareamento bem-sucedido, você ouvirá um tom de alerta. Agora você pode tocar música em seu smartphone com este alto-falante.
- 4. Conexão automática:** Se você já

emparelhado com telefone, tablet ou outros dispositivos Bluetooth, quando ligar (não pela primeira vez), o alto-falante irá emparelhar automaticamente com este smartphone.

5. Depois de emparelhado com sucesso, a luz azul permanece acesa e você pode reproduzir música ou vídeo por meio dela e verificar o nível da bateria em seu telefone.
6. Quando estiver reproduzindo música via Bluetooth, pressione rapidamente para aumentar o volume, pressione e segure para ouvir a próxima música.
7. Quando estiver reproduzindo música via Bluetooth, pressione rapidamente para diminuir o volume, pressione e segure para ouvir a música anterior.
8. Quando o alto-falante é conectado ao dispositivo IOS, os controles de volume são sincronizados.
9. Depois de emparelhado com sucesso, pressione rapidamente para reproduzir e pausar.

10. Depois de emparelhado com sucesso, quando houver uma chamada, pressione brevemente o botão para atender a chamada por este alto-falante, pressione e segure o botão por 2 segundos para rejeitar esta chamada e, ao atender a chamada, pressione rapidamente o botão para finalizá-lo. Rediscar: pressione duas vezes o botão , seu smartphone rediscará o último número discado.
- 11. Desligamento automático:** o alto-falante desligará em 10 minutos nas situações abaixo para economizar energia da bateria:
 - A. O dispositivo não está conectado
 - B. O telefone está fora do alcance de transmissão.
 - C. O Bluetooth está desligado no seu telefone.
- 12. Emparelhar com outro smartphone:**
 - A. Desligue a função Bluetooth do smartphone, você ouvirá o tom de alerta e a luz indicadora azul piscará rapidamente. Em seguida, o smartphone pode procurar por "Lity-OWI-120" e selecioná-lo para emparelhar.

B. Pressione e segure o botão por 3 segundos até ouvir o tom de alerta, a luz indicadora azul irá piscar rapidamente, isso significa que o smartphone B pode procurar por "Lity-OWI-120" e escolha-o para emparelhar.

13. Limpar informações emparelhadas: O alto-falante pode lembrar até 8 informações de emparelhamento do dispositivo, se você precisar limpar essas informações, ligue o alto-falante e pressione e segure o botão por 6 segundos até ouvir o tom de alarme e a lista de informações de emparelhamento é apagada.

14. Conexão TWS: Ligue os dois alto-falantes OWI B12, não os emparelhe com seu telefone, primeiro pressione e segure o botão de cada alto-falante para defini-los no modo de emparelhamento TWS, e o indicador azul pisca duas vezes e reproduz o tom de alarme, após emparelhado com sucesso. Em seguida, abra o Bluetooth em seu telefone para se conectar a um dos "Lity-OWI-120" para reproduzir música.

No modo TWS, pressione de qualquer um dos alto-falantes para desconectar a função TWS.

15. Aviso de bateria fraca: Quando a bateria do alto-falante estiver abaixo de 20%, a luz indicadora vermelha piscará, então carregue o alto-falante. Quando a bateria estiver com menos de 5%, ela será desligada automaticamente.

16. Carregamento do produto: Use o cabo de carregamento original para conectar ao adaptador de energia (DC 5V/2A) para carregar. (DC5V/2A, 4 horas, a luz indicadora piscará lentamente e ficará verde depois de totalmente carregada)

17. Se o alto-falante não for usado por um longo período de tempo, carregue-o totalmente pelo menos uma vez por mês para evitar diminuir a vida útil da bateria do alto-falante.

18. Observação: Quando os alto-falantes estão no modo de emparelhamento

TWS, todas as funções de controle estão sincronizadas, portanto, opere apenas uma delas.

Resolução de problemas:

1. O dispositivo "Lity-OWI-120" está na lista de dispositivos Bluetooth do smartphone, mas falhou ao conectar.
- Motivo A:** o alto-falante não está no modo de emparelhamento
- Solução:** Pressione e segure o botão por cerca de 3 segundos para configurá-lo para o modo de emparelhamento, quando a luz indicadora azul piscar rapidamente, escolha "Lity-OWI-120" para emparelhar.
- Motivo B:** as informações de pareamento do alto-falante foram apagadas.
- Solução:** Apague o dispositivo "Lity-OWI-120" no seu telefone, depois procure "Lity-OWI-120" e escolha-o para emparelhar novamente.
2. O smartphone não conseguiu pesquisar "Lity-OWI-120"

Motivo: o alto-falante não está no modo de emparelhamento.

Solução: Pressione e segure o botão por cerca de 3 segundos para configurá-lo no modo de emparelhamento, quando a luz indicadora azul piscar rapidamente, escolha "Lity-OWI-120" para emparelhar.

3. O tempo de carregamento é muito longo.

Motivo: a saída de energia do adaptador é muito baixa e o consumo do cabo de carregamento é muito alto.

Solução: Por favor, escolha o adaptador com saída não inferior a DC 5V/2A e use o cabo de carregamento original.

Termo de garantia

Todos os produtos Lity são testados antes de serem distribuídos para comercialização e possuem 18 (dezoito) meses de garantia. Além disso, possuem certificados de qualidade e homologações com parceiros como a ANATEL.

Fabricante

Salcomp Industrial Eletrônica Da Amazônia Ltda.