





Fone TWS Bluetooth  
**T12**

Recomenda-se ler atentamente este manual do usuário e guardá-lo para referência futura.

Aparência:



LED indicadores da caixa de carregamento



Porta de carregamento USB Tipo C



Indicador de microfone

Área funcional de toque

**Acessórios:**

- Estojo de carregamento
- Fones de ouvido
- Cabo de carregamento
- 2 pares extras de pontas auriculares
- Guia de usuário

**Procedimento de pareamento:**

1. Retire os fones de ouvido do estojo ao mesmo tempo para ligá-los e conectá-los.
2. Ligue o Bluetooth do celular e procure por um novo dispositivo.
3. Selecione Lity TWO-120 para conectar com seu telefone, agora os fones de ouvido serão conectados com seu celular e pronto para uso.

**Diretrizes de uso:**

1. Carregar o produto completamente antes de usar pela primeira vez. Recarregue-o a cada 30 dias quando não for usado por muito tempo para manter o produto em condições de energia.
2. Para evitar danos auditivos. A Lity recomenda usar os fones de ouvido em um volume confortável e moderado.
3. Lity recomenda primeiro abaixar o volume, colocar os fones de ouvido e depois aumentar o volume gradativamente.
4. Lity recomenda não usar fones de ouvido durante a condução.
5. A Lity recomenda não usar fones de ouvido em ambientes onde seja necessário ficar atento a ruídos.
6. Este produto contém peças pequenas, portanto, não é adequado para crianças menores de 6 anos.
7. Este produto contém componentes magnéticos. Por favor, consulte o seu

médico se isso pode afetar quaisquer equipamentos médicos implantáveis.

8. Se você não conseguir ouvir nenhum som nos fones de ouvido, entre em contato com o Atendimento ao Cliente. Não abrir e/ou desmontar o produto sem autorização.

9. A Lity recomenda descartar adequadamente as baterias usadas, cumprir os regulamentos locais e não as incinerar.

10. Qualquer reparo no produto deve ser realizado apenas pela equipe de atendimento ao cliente autorizado para evitar a anulação da garantia.

**Carregando os fones:**

Carregamento: Quando os fones de ouvido são colocados no estojo de carregamento, o LED vermelho dos fones de ouvido é ligado para mostrar os fones sendo carregados.

Completamente carregado: quando os fones de ouvido estão totalmente carregados, o LED azul dos fones de ouvido é ligado e desligado.

**Instruções:**

<b>Ligar</b>	1-Retirar os fones de ouvido do estojo de carregamento, ligar automaticamente 2-Toque e segure ambos os fones de ouvido por 3s para ligar manualmente
<b>Desligar</b>	1-Colocar os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento, desligar e começar a carregá-los 2-Toque e segure os 2 fones de ouvido por cerca de 5s para desligar manualmente
<b>Reproduzir/ Pausar</b>	Toque 2 vezes em qualquer fone de ouvido

<b>Aumentar o volume</b>	1 toque no fone de ouvido direito
<b>Diminuir o volume</b>	1 toque no fone de ouvido esquerdo
<b>Faixa anterior</b>	Toque e segure o fone de ouvido esquerdo por 1,5s
<b>Próxima faixa</b>	Toque e segure o fone de ouvido direito por 1,5s
<b>Atender o telefone</b>	Clique 2 vezes em qualquer fone de ouvido no modo de chamada recebida
<b>Desligar</b>	Clique 2 vezes em qualquer fone de ouvido
<b>Rejeitar uma chamada</b>	Longo toque em qualquer fone de ouvido no modo de chamada recebida
<b>Assistência por voz</b>	4 toques em qualquer fone de ouvido
<b>ENC</b>	ENC ligará automaticamente

**Carregando o estojo de carregamento:**

Carregamento: Conecte o cabo de carregamento USB Tipo C para carregar o estojo, o LED vermelho do estojo de carregamento fica piscando para mostrar o estojo de carregamento está sendo carregado.

Completamente carregado: o LED azul do estojo de carregamento para de piscar e fica azul sólido quando totalmente carregado.

**Solução de Problemas:**

<b>Não é possível ligar</b>	Carregue os fones de ouvido por 30 minutos e remova-os do estojo de carregamento e ele ligará automaticamente.
-----------------------------	--

<b>Fones de ouvido não podem emparelhar</b>	Vá ao menu Bluetooth do celular e esqueça/desligue o Lity TWO-120 e volte a carregar os fones no estojo. Em seguida, retire os fones de ouvido do estojo de carregamento e conecte-os novamente.
<b>Não é possível conectar ao celular</b>	Desligue os fones de ouvido manualmente ou coloque-os no estojo de carregamento. Desligue a função Bluetooth do dispositivo móvel e ligue-o novamente. Retire os fones de ouvido do estojo e conecte-os novamente.
<b>Os fones de ouvido não podem ser carregados</b>	Certifique-se de que os fones de ouvido estejam colocados no estojo com a orientação correta, encaixe-os suavemente no lugar, limpe o pino de carregamento.
<b>Apenas um fone de ouvido está funcionando/ Ambos os fones de ouvido não funcionam simultaneamente/Música tocada em apenas um fone de ouvido</b>	Vá ao menu Bluetooth do celular e esqueça/desligue o Lity TWO-120 e volte a carregar os auriculares caso. Em seguida, retire os fones de ouvido do estojo e conecte-os ao telefone novamente.

**Termo de garantia**

Todos os produtos Lity são testados antes de serem distribuídos para comercialização e possuem 18 (dezoito) meses de garantia. Além disso, possuem certificados de qualidade e homologações com parceiros como a ANATEL.

**Fabricante**

Salcomp Industrial Eletrônica Da Amazônia Ltda.