GUIA DE USO

POWER BANK P13



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1x Power Bank MagSafe

1x Cabo de carga (USB C / USB C)



ANTES DO PRIMEIRO USO...




Carregue a bateria do Power Bank até completar a carga.




Para prologar a vida útil do seu Power Bank Lity P13 recarregue a bateria a cada 6 meses, mesmo que o produto não esteja em uso.

VISÃO GERAL


Botão Liga / Desliga
22.5W
Display para acompanhar a carga do Power Bank


Carregamento por indução (5W)
Saída USB-A (18W)
Entrada / Saída USB-C (22,5W)




COMO USAR

CARREGANDO O POWER BANK

- Conecte o cabo que acompanha o produto na porta USB-C do seu Power Bank, e a outra extremidade em um carregador de parede;
- Ao iniciar o carregamento no display irá aparecer um led ⚡ sinalizando que está em carregamento e a porcentagem de carga.




COMO USAR



CARREGANDO O SMARTPHONE PELA PORTA USB-A

- Conecte o cabo com conexão USB-A no Power Bank e a USB-C no Smartphone.



CARREGANDO O SMARTPHONE PELA PORTA USB-C


- Utilizando um cabo USB-C / USB-C (que não acompanha o produto), conecte o cabo com conexão USB-C no Power Bank e a USB-C no Smartphone.



COMO USAR

CARREGANDO POR INDUÇÃO

1. Pressione o botão frontal para ativar o carregamento por indução.



2. Coloque o smartphone sobre a base.
3. Seguindo a orientação da imagem ao lado, os ímãs ao redor do carregador por indução são compatíveis com o MagSafe, segurando o telefone automaticamente.
4. Para smartphones compatíveis com o padrão Qi mas sem um anel magnético, é preciso centralizar o aparelho sobre o carregador para iniciar o processo.



