GUIA DE USO

POWER BANK P11



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1x Power Bank 20000 mAh

1x Cabo de carga (USB C / USB C)



ANTES DO PRIMEIRO USO...



Carregue a bateria do Power Bank até completar a carga.




Para prologar a vida útil do seu Power Bank Lity P11 recarregue a bateria a cada 6 meses, mesmo que o produto não esteja em uso.

VISÃO GERAL


Entrada / Saída
USB-C (20W)
2x Saída USB-A (18W)
Botão Liga / Desliga


Display para
acompanhar a carga do
Power Bank




COMO USAR

CARREGANDO O POWER BANK

- Conecte o cabo que acompanha o produto na porta USB-C do seu Power Bank, e a outra extremidade em um carregador de parede;
- Ao iniciar o carregamento no display irá aparecer um led ⚡ sinalizando que está em carregamento e a porcentagem de carga.




COMO USAR



CARREGANDO O SMARTPHONE PELA PORTA USB-A

- Conecte o cabo com conexão USB-A no Power Bank e a USB-C no Smartphone.



CARREGANDO O SMARTPHONE PELA PORTA USB-C

- Utilizando um cabo USB-C / USB-C (que não acompanha o produto), conecte o cabo com conexão USB-C no Power Bank e a USB-C no Smartphone.



